

Consigli per il consumatore

Massima trasparenza - minima cura

Pioggia. Sole. Pulizia.

Pilkington Activ™ sfrutta l'irradiazione UV della luce del giorno trasformando l'ossigeno dell'aria in modo tale che lo sporco organico venga attivamente decomposto. Successivamente la pioggia è in grado di fare defluire lo sporco staccatosi dalla superficie esterna del vetro. Grazie allo speciale rivestimento sul vetro, l'acqua piovana non forma gocce, bensì si espande uniformemente su tutta la superficie, assicurando al vetro una vista chiara e senza macchie.

Piena funzionalità in 5 giorni dal montaggio. Durante questo periodo il vetro accumula energia per potere decomporre lo sporco.

Funzionamento


Durante il processo di fabbricazione del vetro float, il rivestimento dualmente attivo viene applicato direttamente sulla superficie del vetro ad una temperatura superiore a 600° Celsius. In questo modo esso viene unito inseparabilmente al vetro. Osservando le poche istruzioni per la sua cura, questo rivestimento innovativo rende più lunga la durata di una finestra.

Prima pulitura dopo il montaggio

Dopo la conclusione di tutti i lavori di montaggio, il lato esterno rivestito deve essere lavato il più velocemente possibile con acqua priva di calcare, al fine di eliminare ogni traccia di polvere e sporco. Se sul lato esterno della finestra dovesse esserci ancora l'etichetta, rimuoverla con la mano facendo molta attenzione.

Attenzione: In questo caso, come d'altronde durante ogni pulitura del vetro, evitare l'uso di attrezzi e strumenti ausiliari come spatole, lane d'acciaio o lame da rasoio. Essi possono danneggiare la superficie del vetro o lo speciale rivestimento.

Rimuovere le macchie insistenti con alcool o con tradizionali detersivi per vetri. Non è necessario pulire con una pelle o tirare via l'acqua. Fare asciugare la lastra semplicemente all'aria.



Rimuovere l'etichetta sullo strato semplicemente con la mano. Non utilizzare alcun oggetto metallico come lame da rasoio.



Ai fini della pulitura utilizzare unicamente dei panni morbidi e puliti, nonché dell'acqua pulita e priva di calcare.



info@flachglas.ch

www.flachglas.ch

Flachglas (Schweiz) AG
Zentrumstrasse 2
CH-4806 Wikon
Telefon +41 62 745 00 30

Flachglas Wikon AG
Industriestrasse 10
CH-4806 Wikon
Telefon +41 62 745 01 01

Flachglas Thun AG
Moosweg 21
CH-3645 Gwatt/Thun
Telefon +41 33 334 50 50

Cura regolare

La funzione autopulente di Pilkington Activ™ rende più lunga la durata di una finestra. Una pulitura tradizionale è necessaria solamente ogni tanto, in base all'ubicazione, alle condizioni atmosferiche e al grado di sporcizia della propria finestra. In caso di prolungati periodi di siccità è sufficiente spruzzare semplicemente dell'acqua pulita sul lato esterno della finestra. In caso di ulteriore sporco osservare quanto segue.

Oggetti per la pulitura

Ai fini della pulitura della finestra utilizzare unicamente dei panni morbidi e puliti oppure delle spugne pulite che non sfregano. Non è necessario l'uso di una spatola per vetri. In caso di un suo impiego accertarsi che il labbro in gomma sia pulito e soprattutto privo di silicone, poiché il silicone pregiudica la funzione autopulente.

Detersivi


Generalmente con Pilkington Activ™ sono sufficienti e compatibili tutti i tradizionali detersivi per vetri a base d'alcool o ammoniaca, nonché i detersivi leggermente acidi. L'acqua per la pulitura deve essere il più possibile chiara e priva di calcare. Se possibile, utilizzare dell'acqua demineralizzata e addolcita.

Misure preventive per la sicurezza

Il lato rivestito della vetratura Pilkington Activ™ deve essere protetto in caso di lavori artigianali o nelle immediate vicinanze di grandi lavori stradali. Delle scintille volanti dovute a lavori di saldatura e levigatura possono danneggiare il vetro. Come per ogni altro vetro, le pitture, le vernici, le colle e i prodotti a base di malta sono per lo più difficili da eliminare.

Ditte addette alla pulitura di finestre:

Quando si incarica una ditta per la pulitura delle finestre, il rispettivo personale deve essere informato sul fatto che le finestre sono vetrificate con Pilkington Activ™ e che quindi devono essere osservate le informazioni sopra riportate.



Non utilizzare alcuno strumento come cutter, spatole, spugne strofinanti o lane di acciaio.



Non utilizzare alcun detersivo abrasivo, chimico o a base di silicone, come soda, candeggina, detersivo per bucato o acidi.

info@flachglas.ch

www.flachglas.ch

Flachglas (Schweiz) AG
Zentrumstrasse 2
CH-4806 Wikon
Telefon +41 62 745 00 30

Flachglas Wikon AG
Industriestrasse 10
CH-4806 Wikon
Telefon +41 62 745 01 01

Flachglas Thun AG
Moosweg 21
CH-3645 Gwatt/Thun
Telefon +41 33 334 50 50