

## INFORMAZIONI SUL PRODOTTO PI 016

### Montaggio sportelli per gatti

#### Introduzione

Per permettere al vostro gatto di entrare e uscire di casa, nel nostro vetro isolante o vetro semplice potete montare uno sportello a ribalta. Per poter garantire una soluzione ottimale e di durata, è necessario rispettare i seguenti parametri:

**Vetro semplice e vetro isolante:**

Spessore vetro 4-6 mm: distanza minima da bordo foro a bordo vetro = 50 mm  
Spessore vetro 8-10mm: distanza minima da bordo foro a bordo vetro = 70 mm

**Vetro semplice e vetro isolante:**

Spessore minimo della lastra: 4 mm vetroFloat (meglio  $\geq$  5mm)

**Vetro semplice e vetro isolante:**

Lavorazione bordo minima nella zona del foro: filo grezzo

**Vetro semplice e vetro isolante:**

Diametro foro nel vetro: 212 mm

#### Procedura

Dopo aver stabilito se montare lo sportello per gatti in un vetro semplice o in un vetro isolante, abbiamo bisogno di sapere da voi la misura del vetro con relativo spessore (vetro semplice o struttura in vetro isolante). Inoltre occorre indicare il posizionamento desiderato dello sportello secondo i parametri sopra citati.

Nel montare lo sportello per gatti è necessario prestare attenzione, in quanto nella zona del foro non deve essere esercitata una pressione eccessiva sul bordo vetro, altrimenti il vetro potrebbe rompersi. (Rischio di rottura vetro a vostro rischio).

## La nostra fornitura

Oltre al vetro semplice o isolante completo di relativo foro da voi ordinato, su richiesta noi forniamo i seguenti sportelli per gatti:

### Staywell mod. 300



Corpo esterno in materiale sintetico con ribalta trasparente magnetica facilmente sostituibile, adatto per tutte le finestre, le porte e le pareti fino a 54 mm di spessore, con chiusura regolabile su 4 posizioni (solo dentro, solo fuori, dentro e fuori o chiuso).

**Dimensioni complessive:** 241 mm x 252 mm, misure apertura: 168 mm x 175 mm. Sporgenza interna dal vetro circa 55 mm.

Foro nel vetro Ø 212 mm, ampiezza spalla 150 mm.

Questi sportelli per gatti non possono essere riconvertiti in „magnete o infrarosso“.

### Staywell mod. 400



Corpo esterno in materiale sintetico con ribalta trasparente magnetica facilmente sostituibile, adatto per tutte le finestre, le porte e le pareti fino a 54 mm di spessore, con chiusura regolabile su 4 posizioni (solo dentro, solo fuori, dentro e fuori o chiuso), con 1 sensore magnete. La calamita da fissare al collare del gatto gli garantisce un accesso esclusivo, mentre gli altri gatti restano fuori.

**Dimensioni complessive:** 241 mm x 252 mm, misure apertura: 168 mm x 175 mm. Sporgenza interna dal vetro circa 55 mm. Ribalta nuova con logo Staywell.

Foro nel vetro Ø 212 mm, ampiezza spalla 150 mm. Tutto ciò che è metallico genera l'apertura dello sportello (anche un sensore porta a infrarosso 905-8) Si tratta di una piccola misura protettiva contro l'accesso di gatti randagi.

### Staywell mod. 500



Sportello per gatti elettronico mod. 500 con funzionamento a batteria o a corrente elettrica. Corpo esterno in materiale sintetico con ribalta trasparente magnetica facilmente sostituibile, adatto per tutte le finestre, le porte e le pareti fino a 54 mm di spessore, con chiusura regolabile su 4 posizioni (solo dentro, solo fuori, dentro e fuori o chiuso), con 2 sensori e funzione a batteria o a corrente elettrica, senza batterie (4 LR6 AA1.5 V) colore bianco. Il sensore da fissare al collare del gatto viene programmato sullo sportello.

**Dimensioni complessive** 241 mm x 252 mm, misure apertura: 168 mm x 175 mm. Foro nel vetro Ø 212 mm, ampiezza spalla 150 mm

## Typ Smart Flap



Questo sportello può essere montato senza ulteriori lavori in sostituzione delle serie Staywell 300/400/500 di Staywell. Sportello per gatti SMART FLAP con microchip, funzione a batterie e a corrente elettrica. Lo sportello per gatti Smart Flap funziona avvalendosi della più avanzata tecnologia a microchip. Il sistema elettronico riconosce il microchip impiantato dal veterinario e sblocca lo sportello non appena il gatto viene identificato. E' possibile programmare fino a 31 dati microchip ovvero gatti. Funziona mediante alimentatore (incluso) o batterie (in questo caso con funzione limitata).

**Dimensioni complessive:** 232 x 232 mm, foro nel vetro Ø 212 mm, 169 x 169 mm (muro/parete).

**Attenzione:** da non usare se ci sono taparelle esterne davanti la finestra.

## Typ PetSafe



Questo sportello può essere montato senza ulteriori lavori in sostituzione delle serie Staywell 300/400/500 di Staywell. Sportello per gatti SMART FLAP con microchip, funzione a batterie e a corrente elettrica. Lo sportello per gatti Smart Flap funziona avvalendosi della più avanzata tecnologia a microchip. Il sistema elettronico riconosce il microchip impiantato dal veterinario e sblocca lo sportello non appena il gatto viene identificato. E' possibile programmare fino a 31 dati microchip ovvero gatti. Funziona mediante alimentatore (incluso) o batterie (in questo caso con funzione limitata).

**Dimensioni complessive:** 232 x 232 mm, foro nel vetro Ø 212 mm, 169 x 169 mm (muro/parete).

**Attenzione:** ideale anche se ci sono taparelle esterne davanti la finestra.